

TSI DP-CALC 5825

KÄYTTÖOHJE



SISÄLLYSLUETTELO

1	Mittarin perusvarusteet	3
2	Käyttöönotto	3
	Virransyöttö	3
	Paristojen ja akkujen asennus	3
	Verkkovirtalaitteen (lisävaruste) käyttö	3
3	Mittarin käyttö	4
	Näppäintoiminnot	4
	Yleisiä termejä	4
	Alavalikot	5
	NÄYTÖN ASETUKSET	5
	NOLLAA PAINE	5
	ASETUS	6
	ILMAMÄÄRÄN ASETUS	6
	TOD/STAND-ASETUS	6
	TIEDONTALLENNUS	7
	KALIBROINTI	8
	LogDat tiedonpurkuohjelma	8
4	Mittarin ylläpito ja kalibrointi	8
5	Vianetsintä	9
LIITE A:	Tekniset tiedot	10

1 Mittarin perusvarusteet

DP-CALC 5825 mittarin perusvarustukseen kuuluu:

1. Kovamuovinen, vaahtomuovipehmustettu kantolaukku
2. Mittari
3. Staattisen paineen anturi magneetilla
4. Letkut, 2 kpl
5. USB-kaapeli
6. Purkuohjelma CD-levyllä

2 Käyttöönotto

Virransyöttö

DP-CALC 5825 virransyöttö voidaan tehdä kahdella eri periaatteella:
AA-kokoisilla alkaliparistoilla tai lisävarusteena olevalla verkkovirtalaitteella.

Paristojen asennus

AA-kokoiset paristot asennetaan paristotilassa olevan kuvan mukaisesti.
Käytettäessä verkkovirtalaitetta ja paristoja yhtä aikaa on syytä lukea seuraava kappale; verkkovirtalaitteen käyttö.

Verkkovirtalaitteen (lisävaruste) käyttö

Mittarin kanssa suositellaan käytettäväksi vain TSI:n verkkovirtalaitetta.
Kun verkkovirtalaite kytketään mittarin liittimeen, mittarissa olevat paristot ohitetaan. Tällöin siis käytetään vain verkkovirtaa. Jos halutaan käyttää paristoja, on verkkovirtalaitteen liitin irroitettava mittarista.

Liittäminen tietokoneeseen

Mittarin mukana tuleva tiedonsiirtokaapeli liitetään mittarin ja tietokoneen välille, jotta mittarin muistissa olevat mittaukset saadaan purettua tai jos mittaria halutaan ohjelmoida tietokoneen avulla. Kaapelin pää, jossa lukee ”COMPUTER” liitetään tietokoneen USB-porttiin ja toinen pää mittarin USB-porttiin. Kappaleessa 3 on kuvattu tarkemmin tietokoneohjelman käyttöä.



HUOM!

Oheista merkkiä käytetään osoittamaan, että 5825-mittaria ei ole tarkoitettu kytkettäväksi puhelinverkkoon. USB-kaapeli saadaan kytkeä ainoastaan USB-porttiin.

3 Mittarin käyttö

Näppäintoiminnot

ON/OFF-näppäin

Kertapainalluksella kytketään mittariin virta, jolloin mittarin näyttöön ilmestyy mallinumero, sarjanumero, ohjelmaversio ja viimeinen kalibroitipäivä.

Nuolinäppäimet

(▲▼)

Näppäimillä voidaan kelata eri valikossa olevien vaihtoehtojen tai parametrien välillä. Painettaessa molempia nuolinäppäimiä yhtä aikaa aktivoituu mittarin näppäinlukko (lukon kuva tulee näytön oikeaan yläkulmaan). Näppäinlukko saadaan pois päältä samalla tavalla.

Enter-näppäin (↵)

Näppäimen painalluksella hyväksytään arvo tai tila.

Valikkonuolinäppäimet

(◀or ▶)

ja VALIKKO-näppäin

Nuolinäppäimillä voidaan muuttaa arvoja eri valikoissa. VALIKKO-näppäimellä päästään alivalikkoluetteloon, jotka ovat: Näytön asetukset, Asetukset, Ilmamäärän asetukset, Todellinen/standardi asetus, Tiedontallennus, Paineen nollaus, CO:n nollaus, Sovellukset, Kalibrointi, Tulostusyhteys.

Yleisiä termejä

Tässä käyttöohjeessa on lukuisia termejä, joita käytetään useissa eri paikoissa. Ohessa lyhyt selitys yleisistä termeistä.

Mittaus

Tiedosto, joka sisältää kaikki mittausparametrit, jotka on tallennettu samaan aikaan.

Ryhmä

Kokoelma mittauksia. Sisältää tilaston (keskiarvo, minimi, maksimi ja lukumäärä), joka on laskettu jokaiselle ryhmän mittauksista. Maksimimäärä mittausryhmiä on 100.

Aikavakio

Aikavakio on keskiarvoajanjakso. Sitä käytetään rauhoittamaan näytön mittauslukemaa. Jos mitataan turbulenttisissa olosuhteissa, käyttämällä pidempää aikavakioita voidaan mittauslukema näytöllä tasaannuttaa. Esimerkiksi, jos aikavakio on 10 sekuntia, päivittyy mittarin näyttö joka sekunti, mutta mittarin näyttämä lukema on 10 viimeisen sekunnin keskiarvo. Tätä kutsutaan myös liukuvaksi keskiarvoksi.

Tallennusväli

Tallennusväli on aikaväli, jolla mittari tallentaa lumat muistiinsa. Lukema, joka tallennetaan, on keskiarvo koko mittausväliltä. Esimerkiksi, jos tallennusväli on 30 sekuntia, tallentuu mittarin muistiin 30 sekunnin välein mittaus, joka on keskiarvo viimeisimmän 30 sekunnin ajalta.

Alavalikot**NÄYTÖN ASETUKSET**

Näytön asetusvalikossa voidaan valita suureet, jotka näytetään mittaustilassa mittarin näytössä. Näytössä näkyvät vain käytettävissä olevat suureet. Haluttaessa muuttaa jonkin suureen tilaa, siirrytään nuolinäppäimillä halutun suureen päälle, jolloin suure näkyy rasteroituna. Jokaiselle suurelle on valittavissa jokin tiloista ON, PÄÄSUURE(*ON) ja OFF omalla näppäimellä. PÄÄSUURE-tila tarkoittaa, että valittu parametri esitetään mittausräytössä ylimpänä, isommalla fontilla kuin muut suureet. ON-tila tarkoittaa, että valittu parametri on esitetty mittausräytössä normaalilla fontilla. OFF-tila tarkoittaa, että suuretta ei esitetä mittausräytöllä. Pääsuureita voidaan valita vain yksi ja ON-tilaan voidaan kytkeä korkeintaan neljä suuretta. Poistuttaessa valikosta ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ESC-painikkeella, tehdyt muutokset eivät tallennu.

NOLLAA PAINE

Valikkoon päästään päävalikosta ENTER-näppäimellä. Valikkoon meno on samalla käsky nollata paine. Valikossa nähdään palkki, joka kertoo nollausprosessin kulusta. Kun nollaus on suoritettu, palaa mittari takaisin päävalikkoon.

ASETUS

Asetusvalikossa voidaan vaihtaa kieli, äänimerkin tila, mittausyksiköt, aikavakio, näytön kontrasti, kellonaika, päiväys, ajan esitysmuoto, päivämäärän esitysmuoto, numeroiden esitysmuoto, taustavalaistus ja automaattinen sulkeutuminen.

Valikossa liikutaan nuoli ylös/alas näppäimillä valikkoteksteissä, jolloin valittuna oleva parametri näkyy rasteroituna.

Painettaessa ENTER-näppäintä päästään muuttamaan haluttu parametri valikon sisältä.

Joissakin valikoissa, joissa valinta on yksinkeraista, näkyvät vasen/oikea-valikkonuolet jo siirrettäessä nuoli alas/ylös näppäimellä rasteri parametrin kohdalle. Tällöin voidaan parametri muuttaa nuolilla suoraan asetusvalikosta. Poistuttaessa valikoista ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikoista ESC-painikkeella tehdyt muutokset eivät tallennu.

ILMAMÄÄRÄN ASETUS

Ilmamäärän asetusvalikossa valitaan ensin periaate jolla ilmamäärä lasketaan. Valittavana on pyöreä kanava, kanttikanava, kanava-ala ja K-kerroin. Valikkoa voidaan selata valikkonuolinäppäimillä (vasen/oikea) ja hyväksyä valinta ENTER-näppäimellä.

Tämän jälkeen siirrytään NUOLI ALAS-näppäimellä kohtaan ”syötä asetukset” ja painetaan ENTER näppäintä. Valitun mittausperiaatteen mukaan säädetään halutulle periaatelle oikea arvo:

- Pyöreä kanava: annetaan kanavan halkaisija senttimetreinä
- Kanttikanava: annetaan kanavan X- ja Y-mitta senttimetreinä
- Kanava-ala: annetaan kanavan ala neliösenttimetreinä
- K-kerroin: valikkoon ilmestyy valittavissa olevat K-kertoimet. Jokaiselle voidaan määrittää arvot ja käyttöön haluttava K-kerroin voidaan valita.

HUOM! Käytettäessä k-kertoimia on paineen yksikkö oltava Pa ja tilavuusvirran yksikkö l/s

Poistuttaessa valikosta ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ESC-painikkeella tehdyt muutokset eivät tallennu.

TOD/STAND-ASETUS

Todellinen/standardi asetusvalikossa valitaan ensiksi vaihtoehtojen todellinen ja standardi välillä. Standardiolosuhte on oletus, jossa lämpötila ja paine vastaavat kalibrointiolosuhteita; Tehdasasetuksena lämpötila on 21,1 °C ja paine 1013 hPa. Jos mittausolosuhteet eivät vastaa kalibrointiolosuhteita, voidaan kohtaan todellinen muuttaa olosuhteet oikeaksi. Haluttu lämpötila ja paine voidaan syöttää nuolinäppäimillä. Poistuttaessa valikosta ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ESC-painikkeella tehdyt muutokset eivät tallennu.

TIEDONTALLENUS

Tallennettavat mittaussuureet ovat riippumattomia näytössä näytettävistä suureista ja ne on siten määritettävä erikseen TIEDONTALLENUS-valikossa. Kun valikko on rasteroitu, päästään sinne ENTER-näppäimen painalluksella.

Mittaukset- alavalikossa (ENTER) voidaan valita tallennettavat mittaussuureet. Haluttaessa suure mukaan tallennuksiin, rasteroidaan haluttu suure nuolinäppäimillä ja suureen tilaa muutetaan valikkonäppäimillä ON ja OFF. ON-tilassa olevat mittaussuureet tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ESC-painikkeella tehdyt muutokset eivät tallennu.

Tallennustila-alavalikossa tallennustilaksi voidaan valita manuaalinen tallennus tai automaattinen tallennus.

- **Manuaalinen tallennus** ei tallenna suoraan muistiin. Mittarin ollessa manuaalitalennustilassa saadaan ENTER-näppäimen painalluksella mittattua aikavakion pituinen keskiarvonäyte. Kun näyte on valmis, ilmestyy näytön oikeaan laitaan teksti ”Valmis”. Näyte on tallennettavissa TALLENNUS-valikkonäppäimellä tai hylättävissä ESC-valikkonäppäimellä.
- **Automaattinen tallennus** tallentaa ENTER-näppäimen painalluksella mittauksen muistiin. Mittaus (keskiarvo) on TALLENNUSASETUKSET-valikossa määritetyn pituinen. Lukeman ottamisen jälkeen voidaan mittaus keskeyttää painamalla ESC-valikkonäppäintä. Mittauksen loputtua voidaan se tuhoata vielä painamalla POISTA-valikkonäppäintä. Mittaus voidaan tulostaa TULOSTA-näppäimellä. Kun halutaan siirtyä pois kyseisestä mittaustiedostosta takaisin reaaliaikamittaustilaan painetaan ESC-näppäintä.

TALLENNUSASETUKSET-valikossa määritetään mittaukselle tiedontallennusväli ja tiedontallennuksen kesto. Jos esimerkiksi mittausajaksi on asetettu 30 sekuntia, tällöin mittarin muistiin tallentuu joka 30 sekunti mittaus, joka on 30 sekunnin keskiarvo. Mittauksia tallentuu kaikkiaan 1.

Valitse ryhmä alavalikossa voidaan valita haluttu ryhmä mittauksille. Ryhmiä voi olla käytössä maksimissaan 100.

Näytä tiedot alavalikossa voidaan katsella joko kunkin mittausryhmän tilastotietoja tai katsella ryhmän yksittäiset mittaukset.

Poista tiedot alavalikossa voidaan poistaa kaikki mittarin muistissa olevat mittaustiedot, poistaa yksittäinen mittausryhmä mittauksineen tai poistaa viimeinen mittaus.

% **muistia** alavalikko näyttää käytettävissä olevan muistikapasiteetin.

KALIBROINTI

Varataan maahantuojan käyttöön.

LogDat tiedonpurkuohjelma

Dp-Calc 5825 mittarilla voidaan purkaa tiedot mukana tulevaan LogDat purkuohjelmaan. Asennetaan ensin ohjelma tietokoneelle. Tämän jälkeen liitetään mittari USB-kaapelilla tietokoneeseen ja klikataan tietokoneen leikepöydältä LogDat-ohjelman pikakuvaketta. Tietokoneen näytölle ilmestyy kokoelma mittausryhmiä. Ruudulta voidaan klikkaamalla valita halutut ryhmät ja avata vain nämä tietokoneohjelmalla komennolla ”Download selected”. Kaikki mittarilla olevat mittaukset voidaan ladata tietokoneelle klikkaamalla komentoa ”Download all”.

Kun lataus on suoritettu loppuun, tulee ilmoitus, että kaikki data saatiin kerättyä. Hyväksytään OK-painikkeella. Tämän jälkeen ohjelma pyytää tiedostonimeä ladatuille mittauksille. Myös kansio, johon mittaukset tallentuvat, voidaan muuttaa. Kun SAVE-näppäintä klikataan, avautuu uudemmissa koneissa Excell-taulukko mittauksista. Vanhemmissa koneissa täytyy siirtyä kansioon, johon mittaus tallennettiin ja klikata tallennettu tiedosto auki.

4 Mittarin ylläpito ja kalibrointi

Mittarin tai kantolaukun ulkopinnan puhdistus tulee tehdä kostealla liinalla, joka on kastettu kevyesti veteen, isopropyylialkoholiin tai mietoon puhdistusaineeseen. Mittaria ei saa upottaa nesteeseen. Jos mittarin ulkokuori tai verkkovirtalaitteen ulkokuori vaurioituu, on viallinen laite lähetettävä maahantuoijalle välittömästi huoltoon eikä niitä pidä käyttää mahdollisen sähköiskuvaaran takia.

Paristot tulee poistaa mittarin sisältä niiden vuotovaaran takia, jos mittari on käyttämättömänä yli kuukauden.

Mittari tulee kalibroida kerran vuodessa. Kalibrointi suositellaan tehtäväksi maahantuoijalla:
Oy Teknocalor Ab
Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa.

Mittarin mukana huoltoon tai kalibrointiin olisi hyvä laittaa kalibrointi/huoltolomake, jonka voi imuroida osoitteesta www.teknocalor.fi

5 Vianetsintä

Alla on lueteltu yleisimpiä vikoja, niiden syitä ja korjausehdotuksia. Jos havaitsemaanne vikaa ei löydy listasta tai se ei korjaannu oheisilla ohjeilla, ottakaa yhteys maahantuojaan.

Vika	mahdollinen syy	korjausehdotus
Ei tekstiä näytöllä	Mittari ei ole kytketty päälle	Kytke mittari päälle
	Paristojen virta alhainen	Vaihda paristot tai kytke verkkovirtalaite
	Likaiset paristoklipsit	putsaa paristoklipsit
Nopeuden näyttö epävakaa	Turbulenttinen virtaus	Muuta mittausta paikkaa vähemmän turbulenttiseen tai suuremman aikavakiota
Näppäimistö ei tottele näppäilyä	Näppäinlukko on päällä	Poista näppäinlukko käytöstä painamalla molempia nuolinäppäimiä yhtä aikaa
Näytölle ilmestyy virheilmoitus	Mittarin muisti on täynnä	Pura mittaustiedot tarvittaessa tietokoneelle ja tyhjennä mittarin muisti
	Mittarin sisäinen virhe	Lähetä mittari maahantuojalle huoltoon.

VAROITUS!

Paineanturi kestää 48 kilopaskalin paineen. Ylisuuressa paineessa se murskaantuu käyttökelvottomaksi.

LIITE A:**Tekniset tiedot****Staattinen paine/paine-ero:**

Alue¹	± 3735 Pa
Tarkkuus	± 1% lukemasta ± 1 Pa
Resoluutio	0,1 Pa

Nopeus (Pitot):

Mittausalue²	1,27- 78,7 m/s
Tarkkuus³	± 1,5% lukemasta nopeudella 10,16 m/s
Resoluutio	0,1 m/s

Kanavan koko 1- 635 cm, 0,1 cm:n välein

Tilavuusvirta:

Mittausalue Käytettävissä oleva alue on nopeuden ja kanavakoon funktio tai paineen ja k-kertoimen funktio.

Mittarin käyttöalue:

Elektroniikka	5-45 °C
Varastointi	-20 ... 60 °C

Korkeus 4000 metriin asti.

Suhteellinen kosteus maksimissaan 80% ei konsensoiva.

Saasteisuustaso maksimissaan luokka 1 standardin IEC 664 mukaan.

Hetkellinen ylijännite luokka 2.

Tiedontallennuskapasiteetti

12700 mittausa ja 100 mittausryhmää. Kussakin mittauksessa voi olla tallennettuna maksimissaan 14 eri mittausuuretta.

Tiedontallennusväli

Käyttäjän määritettävissä portaattomasti 1 sekunnin ja 1 tunnin välillä.

Aikavakio

Käyttäjän määritettävissä.

Vasteaika:

Paine 0.1 msec

Mittarin mitat:

Leveys x korkeus x syvyys 8,4 x 17,8 x 4,4 cm

Mittarin paino ilman paristoja tai akkuja on 0,27 kg.

Virtalähdevaatimukset

Neljä AA-paristoa tai verkkovirtalaite (7,2 VDC, 300 mA, 4-18 w)

Yläviitteiden selitykset:

- 1 Anturin ylipaineen kestävyys on 48 kPa
- 2 Pitotputkimittausta ei suositella alle 5 m/s nopeuksilla ja se on parhaimmillaan yli 10 m/s nopeuksilla.
- 3 Nopeuden tarkkuus riippuu paineen muuntokaavan tarkkuudesta. Mittaus on tarkempi, kun painelukema nousee. Laskentakaavan tarkkuutta voidaan parantaa syöttämällä mittarille mittavan ilman lämpötila.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta.