

Teknocalor Oy
DP-CALC 5825 pikakäyttöohje

- Virta päälle: Painetaan ON/OFF-näppäintä
- Virta pois: Painetaan ON/OFF-näppäintä 3 sekuntia.
- Mittaus: Painetaan ENTER-näppäintä. Manuaalisessa mittaustilassa otetaan säädetyn aikavakion pituinen näyte.
- Paineen-nollaus: Painetaan valikko, nuoli alas ja ENTER. Paluu mittaustilaan ESC-näppäimellä.
- Mittaukset näytössä: Painetaan valikko ja ENTER. Muutetaan ON, OFF tai PÄÄSUURE ja hyväksytään ENTER-näppäimellä. Paluu mittaustilaan ESC-näppäimellä.
- K-kerroin: Painetaan valikko, 3 kertaa nuoli alas ja ENTER. Valitaan sivunuolinäppäimillä k-kerroin/paine. Siirrytään nuolella alas ja painetaan ENTER. Valitaan sivunuolilla käyttöön otettavan K-kertoimen numero. Liikutaan Nuolella alas eri muistipaikkojen välillä. Muutetaan sivunuolella k-kerrointa. Hyväksytään valinnat ENTER-näppäimellä. Paluu mittaustilaan ESC-näppäimellä. HUOM! K-kertoimen laskukaava toimii vain, kun paineen yksikkö on Pa ja tilavuusvirtayksikkö l/s.
- Uusi muistipaikka: Painetaan UUSI TESTI näppäintä mittausnäytössä.
- Muistipaikan vaihto: Painetaan Valikko, 5 kertaa nuolella alas ja ENTER. Painetaan 3 kertaa nuoli alas ja muutetaan sivunuolinäppäimillä haluttuun testinumeroon ja painetaan ENTER. Paluu mittausnäyttöön ESC-näppäimellä.
- Aikavakio: Painetaan valikko, 2 kertaa nuolinäppäin alas ja Enter. Painetaan 3 kertaa nuoli alas ja muutetaan sivunuolinäppäimillä aikavakio halutuksi ja painetaan ENTER. Paluu mittaustilaan ESC-näppäimellä.