

TSI VELOCICALC 9545 JA 9545 A KÄYTTÖOHJEET



SISÄLLYSLUETTELO

1	Mittarin perusvarusteet	3
2	Käyttöönotto	3
	Virransyöttö	3
	Paristojen asennus	3
	Verkkovirtalaitteen (lisävaruste) käyttö	3
	Teleskooppianturin käyttö	3
	Liittäminen tietokoneeseen	4
3	Mittarin käyttö	4
	Näppäintoiminnot	4
	Yleisiä termejä	5
	Alavalikot	6
	NÄYTÖN ASETUKSET	6
	ASETUS	6
	ILMAMÄÄRÄN ASETUS	6
	TOD/STAND-ASETUS	7
	TIEDONTALLENNUS	7
	LogDat tiedonpurkuohjelma	8
4	Mittarin ylläpito ja kalibrointi	8
5	Vianetsintä	9
 LIITE A: Tekniset tiedot		 10

1 Mittarin perusvarusteet

VelociCalc 9545(A) perusvarustukseen kuuluu:

1. Kovamuovinen, vaahtomuovipehmustettu kantolaukku
2. Mittari (A-mallissa nivelletty anturin pää)
3. USB-kaapeli
4. Purkuohjelma CD-levyllä

2 Käyttöönotto

Virransyöttö

VelociCalc 9545(A) virransyöttö voidaan tehdä kahdella eri periaatteella: AA-kokoisilla alkaliparistoilla tai lisävarusteena olevalla verkkovirtalaitteella.

Paristojen asennus

AA-kokoiset paristot asennetaan paristotilassa olevan kuvan mukaisesti. Käytettäessä verkkovirtalaitetta ja paristoja yhtä aikaa on syytä lukea seuraava kappale; verkkovirtalaitteen käyttö.

Verkkovirtalaitteen (lisävaruste) käyttö

Mittarin kanssa suositellaan käytettäväksi vain TSI:n verkkovirtalaitetta. Kun verkkovirtalaite kytketään mittarin liittimeen, mittarissa olevat paristot ohitetaan. Tällöin siis käytetään vain verkkovirtaa. Jos halutaan käyttää paristoja, on verkkovirtalaitteen liitin irroitettava mittarista.

Teleskooppianturin käyttö

Teleskooppianturissa sijaitsevat aina ilmannopeus- ja lämpötila-anturit sekä mahdollinen kosteusanturi. Mitattaessa ilman nopeutta, on varmistettava, että kuumalanka-anturin mittausikkuna on kokonaisuudessaan näkyvissä ja ikkuna on kohtisuorassa ilmavirtaa vasten.

Mitattaessa ilman lämpötilaa tai kosteutta on varmistettava, että vähintään 7,5 cm anturista on näkyvillä (anturissa on mittamerkinnyt).

Teleskooppianturin pidentäminen

Pidennettäessä teleskooppianturia tartutaan toisella kädellä kahvasta ja vedetään toisella kädellä anturin päästä. Varmistetaan, että kaapeli pääsee kulkemaan vapaasti.

Teleskooppianturin sisäänvetäminen

Sisäänvedettäessä teleskooppianturia tartutaan toisella kädellä kahvasta ja vedetään varovasti anturikaapelista, kunnes anturin sisin osa on liukunut kasaan. Tämän jälkeen päästetään toinen käsi kaapelista irti ja siirretään se anturin päähän. Painetaan varovasti anturin päästä loppuanturi kokoon.

Liittäminen tietokoneeseen

Mittarin mukana tuleva tiedonsiirtokaapeli liitetään mittarin ja tietokoneen välille, jotta mittarin muistissa olevat mittaukset saadaan purettua tai jos mittaria halutaan ohjelmoida tietokoneen avulla. Kaapelin pää, jossa lukee ”COMPUTER” liitetään tietokoneen USB-porttiin ja toinen pää mittarin USB-porttiin. Kappaleessa 3 on kuvattu tarkemmin tietokoneohjelman käyttöä.

**HUOM!**

Oheista merkkiä käytetään osoittamaan, että 9545(A)-mittaria ei ole tarkoitettu kytkettäväksi puhelinverkkoon. USB-kaapeli saadaan kytkeä ainoastaan USB-porttiin.

3 Mittarin käyttö**Näppäintoiminnot****ON/OFF-näppäin**


Kertapainalluksella kytketään mittariin virta, jolloin mittarin näyttöön ilmestyy mallinumero, sarjanumero, ohjelmaversio ja viimeinen kalibrointipäivä.

Nuolinäppäimet

Näppäimillä voidaan kelata eri valikossa olevien vaihtoehtojen tai parametrien välillä. Painettaessa molempia nuolinäppäimiä yhtä aikaa aktivoituu mittarin näppäinlukko (lukon kuva tulee näytön oikeaan yläkulmaan). Näppäinlukko saadaan pois päältä samalla tavalla.

Enter-näppäin (↵)

Näppäimen painalluksella hyväksytään arvo tai tila.

Valikkonuolinäppäimet**ja VALIKKO-näppäin**

Nuolinäppäimillä voidaan muuttaa arvoja eri valikoissa. VALIKKO-näppäimellä päästään alivalikkoluetteloon, joka on: Näytön asetukset, Asetukset, Ilmamäärän asetukset, Todellinen/standardi asetus, Tiedontallennus, Paineen nollaus, CO:n nollaus, Sovellukset, Kalibrointi, Tulostusyhteys.

Yleisiä termejä

Tässä käyttöohjeessa on lukuisia termejä, joita käytetään useissa eri paikoissa. Ohessa lyhyt selitys yleisistä termeistä.

Mittaus	Tiedosto, joka sisältää kaikki mittausparametrit, jotka on tallennettu samaan aikaan.
Ryhmä	Kokoelma mittauksia. Sisältää tilaston (keskiarvo, minimi, maksimi ja lukumäärä), joka on laskettu jokaiselle ryhmän mittauksista. Maksimimäärä mittausryhmiä on 100.
Aikavakio	Aikavakio on keskiarvoajanjakso. Sitä käytetään rauhoittamaan näytön mittauslukemaa. Jos mitataan turbulenttisissa olosuhteissa käyttämällä pidempää aikavakiota, voidaan mittauslukema näytöllä tasaannuttaa. Esimerkiksi, jos aikavakio on 10 sekuntia, päivittyy mittarin näyttö joka sekunti, mutta mittarin näyttämä lukema on 10 viimeisen sekunnin keskiarvo. Tätä kutsutaan myös liukuvaksi keskiarvoksi.
Tallennusväli	Tallennusväli on aikaväli, jolla mittari tallentaa lumat muistiinsa. Lukema, joka talletetaan, on keskiarvo koko mittausväliltä. Esimerkiksi, jos tallennusväli on 30 sekuntia, tallentuu mittarin muistiin 30 sekunnin välein mittaus, joka on keskiarvo viimeisimmän 30 sekunnin ajalta.

Alavalikot

NÄYTÖN ASETUKSET

Näytön asetusvalikossa voidaan valita suureet, jotka näytetään mittaustilassa mittarin näytössä. Näytössä näkyvät vain käytettävissä olevat suureet. Haluttaessa muuttaa jonkin suureen tilaa, siirrytään nuolinäppäimillä halutun suureen päälle, jolloin suure näkyy rasteroituna. Jokaiselle suureelle on valittavissa jokin tiloista ON, PÄÄSUURE(*ON) ja OFF omalla näppäimellä. PÄÄSUURE-tila tarkoittaa, että valittu parametri esitetään mittausräytössä ylimpänä isommalla fontilla kuin muut suureet. ON-tila tarkoittaa, että valittu parametri on esitetty mittausräytössä normaalilla fontilla. OFF-tila tarkoittaa, että suuretta ei esitetä mittausräytöllä. Pääsuureita voidaan valita vain yksi ja ON-tilaan voidaan kytkeä korkeintaan kaksi suuretta. Poistuttaessa valikosta ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ESC-painikkeella, tehdyt muutokset eivät tallennu.

ASETUS

Asetusvalikossa voidaan vaihtaa kieli, äänimerkin tila, mittausyksiköt, aikavakio, näytön kontrasti, kellonaika, päiväys, ajan esitysmuoto, päivämäärän esitysmuoto ja numeroiden esitysmuoto. Valikossa liikutaan nuoli ylös/alas -näppäimillä valikkotesteissä, jolloin valittuna oleva parametri näkyy rasteroituna.

Painettaessa ENTER-näppäintä päästään muuttamaan haluttu parametri valikon sisältä.

Joissakin valikoissa, joissa valinta on yksinkertaista, näkyvät vasen/oikea-valikkonuoli jo siirrettäessä nuoli alas/ylös -näppäimellä rasteri parametrin kohdalle. Tällöin voidaan parametri muuttaa nuolilla suoraan asetusvalikosta. Poistuttaessa valikoista ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikoista ESC-painikkeella tehdyt muutokset eivät tallennu.

ILMAMÄÄRÄN ASETUS

Ilmamäärän asetusvalikossa valitaan ensin periaate, millä ilmamäärä lasketaan. Valittavana on pyöreä kanava, kanttikanava, kanava-ala, torvi (+ kuumalanka). Valikkoa voidaan selata valikkonuolinäppäimillä (vasen/oikea) ja hyväksyä valinta ENTER-näppäimellä. Tämän jälkeen siirrytään nuoli alas -näppäimellä kohtaan ”syötä asetukset” ja painetaan ENTER näppäintä. Valitun mittausperiaatteen mukaan säädetään halutulle periaatelle oikea arvo:

- Pyöreä kanava: annetaan kanavan halkaisija senttimetreinä
- Kanttikanava: annetaan kanavan X- ja Y-mitta senttimetreinä
- Kanava-ala: annetaan kanavan ala neliösenttimetreinä
- Torvi: valittavana on mallit AM100 ja AM 1200 tuloilmalle sekä AM 300 ja AM 600 poistoilmalle.

Poistuttaessa valikosta ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ESC-painikkeella tehdyt muutokset eivät tallennu.

TOD/STAND-ASETUS

Todellinen/standardi asetusvalikossa valitaan ensiksi vaihtoehtojen todellinen ja standardi välillä. Standardiolosuhte on oletus, jossa lämpötila ja paine vastaavat kalibrointiolosuhteita; Tehdasasetuksena lämpötila on 21,1 °C ja paine 1013 hPa. Jos mittausolosuhteet eivät vastaa kalibrointiolosuhteita, voidaan kohtaan todellinen muuttaa olosuhteet oikeaksi. Haluttu lämpötila voidaan syöttää nuolinäppäimillä tai se voidaan mitata (kuumalanka-anturi). Haluttu paine syötetään näppäimillä. Poistuttaessa valikosta ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ESC-painikkeella tehdyt muutokset eivät tallennu.

TIEDONTALLENNUS

Tallettavat mittaussuureet ovat riippumattomia näytössä näytettävistä suureista ja on siten määritettävä erikseen TIEDONTALLENNUS-valikossa. Kun valikko on rasteroitu, päästään sinne ENTER-näppäimen painalluksella.

Mittaukset- alavalikossa (ENTER) voidaan valita tallettavat mittaussuureet. Haluttaessa suure mukaan talletuksiin, rasteroidaan haluttu suure nuolinäppäimillä ja suureen tilaa muutetaan valikkonäppäimillä ON ja OFF. ON-tilassa olevat mittaussuureet tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ENTER-painikkeella, tehdyt muutokset tallentuvat. Poistuttaessa valikosta ESC-painikkeella tehdyt muutokset eivät tallennu.

Tallennustila-alavalikossa tallennustilaksi voidaan valita manuaalinen tallennus tai automaattinen tallennus.

- **Manuaalinen tallennus** ei tallenna suoraan muistiin. Mittarin ollessa manuaalitallennustilassa saadaan ENTER-näppäimen painalluksella mittattua aikavakion pituinen keskiarvonäyte. Kun näyte on valmis, ilmestyy näytön oikeaan laitaan teksti ”Valmis”. Näyte on tallennettavissa TALLENNA-valikkonäppäimellä tai hylättävissä ESC-valikkonäppäimellä.
- **Automaattinen tallennus** tallentaa ENTER-näppäimen painalluksella mittauksen muistiin. Mittaus (keskiarvo) on TALLENNUSASETUKSET-valikossa määritetyn pituinen. Lukeman ottamisen jälkeen voidaan mittaus keskeyttää painamalla ESC-valikkonäppäintä. Mittauksen loputtua voidaan se tuhota vielä painamalla POISTA-valikkonäppäintä. Mittaus voidaan tulostaa TULOSTA-näppäimellä. Kun halutaan siirtyä pois kyseisestä mittaustiedostosta takaisin reaaliaikamittaustilaan painetaan ESC-näppäintä.

TALLENNUSASETUKSET-valikossa määritetään mittaukselle tiedontallennusväli ja tiedontallennuksen kesto. Jos esimerkiksi mittausajaksi on asetettu 30 sekuntia, mittarin muistiin tallentuu joka 30 sekunti mittaus, joka on 30 sekunnin keskiarvo. Mittauksia tallentuu kaikkiaan 1.

Valitse ryhmä alavalikossa voidaan valita haluttu ryhmä mittauksille. Ryhmiä voi olla käytössä maksimissaan 100.

Näytä tiedot alavalikossa voidaan katsella joko kunkin mittausryhmän tilastotietoja tai katsella ryhmän yksittäiset mittaukset.

Poista tiedot alavalikossa voidaan poistaa kaikki mittarin muistissa olevat mittaustiedot, poistaa yksittäinen mittausryhmä mittauksineen tai poistaa viimeinen mittaus.

% **muistia** alavalikko näyttää käytettävissä olevan muistikapasiteetin.

LogDat tiedonpurkuohjelma

VelociCalc Plus 9545(A) mittarilla voidaan purkaa tiedot mukana tulevaan LogDat purkuohjelmaan. Asennetaan ensin ohjelma tietokoneelle. Tämän jälkeen liitetään mittari USB-kaapelilla tietokoneeseen ja klikataan tietokoneen leikepöydältä LogDat-ohjelman pikakuvaketta. Tietokoneen näytölle ilmestyy kokoelma mittausryhmiä. Ruudulta voidaan klikkaamalla valita halutut ryhmät ja avata vain nämä tietokoneohjelmalla komennolla ”Download selected”. Kaikki mittarilla olevat mittaukset voidaan ladata tietokoneelle klikkaamalla komentoa ”download all”.

Kun lataus on suoritettu loppuun, tulee ilmoitus, että kaikki data saatiin kerättyä. Hyväksytään OK-painikkeella. Tämän jälkeen ohjelma pyytää tiedostonimeä ladatuille mittauksille. Myös kansio, johon mittaukset tallentuvat, voidaan muuttaa. Kun SAVE-näppäintä klikataan, avautuu uudemmissa koneissa Excell-taulukko mittauksista. Vanhemmissa koneissa täytyy siirtyä kansioon, johon mittaus tallennettiin ja klikata tallennettu tiedosto auki.

4 Mittarin ylläpito ja kalibrointi

Mittarin tai kantolaukun ulkopinnan puhdistus tulee tehdä kostealla liinalla, joka on kastettu kevyesti veteen, isopropyylialkoholiin tai mietoon puhdistusaineeseen. Mittaria ei saa upottaa nesteeseen. Jos mittarin ulkokuori tai verkkovirtalaitteen ulkokuori vaurioituu, on viallinen laite lähetettävä maahantuojalle välittömästi huoltoon, eikä niitä pidä käyttää mahdollisen sähköiskuvaaran takia.

Paristot tulee poistaa mittarin sisältä niiden vuotovaaran takia, jos mittari on käyttämättömänä yli kuukauden.

Mittari tulee kalibroida kerran vuodessa. Kalibrointi suositellaan tehtäväksi maahantuojalla:

Oy Teknocalor Ab
Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa.

Mittarin mukana huoltoon tai kalibrointiin olisi hyvä liittää kalibrointi/huoltolomake, jonka voi imuroida osoitteesta www.teknocalor.fi

5 Vianetsintä

Alla on lueteltu yleisimpiä vikoja, niiden syitä ja korjausehdotuksia. Jos havaitsemaanne vikaa ei löydy listasta tai se ei korjaannu oheisilla ohjeilla, ottakaa yhteys maahantuojaan.

Vika	mahdollinen syy	korjausehdotus
Ei tekstiä näytöllä	Mittari ei ole kytketty päälle	Kytke mittari päälle
	Paristojen virta alhainen	Vaihda paristot tai kytke verkkovirtalaite
	Likaiset paristoklipsit	putsaa paristoklipsit
Nopeuden näyttö epävaka	Turbulenttinen virtaus	Muuta mittaustaikaa vähemmän turbulenttiseen tai suuremman aikavakion
Näppäimistö ei tottele näppäilyä	Näppäinlukko on päällä	Poista näppäinlukko käytöstä painamalla molempia nuolinäppäimiä yhtä aikaa
Näytölle ilmestyy virheilmoitus	Mittarin muisti on täynnä	Pura mittaustiedot tarvittaessa tietokoneelle ja tyhjennä mittarin muisti
	Mittarin sisäinen virhe	Lähetä mittari maahantuojalle huoltoon.

VAROITUS!

Poista anturi välittömästi käyttöolosuhteet ylittävistä lämpötilasta. Ylilämpö vaurioittaa antureita. Käyttöolosuhteet löytyvät liitteestä A.

LIITE A:**Tekniset tiedot****Nopeus (kuumalanka):**

Mittausalue	0- 30 m/s
Tarkkuus ^{1&2}	± 3% lukemasta tai ± 0,015 m/s, kumpi suurempi
Resoluutio	0,01 m/s

Kanavan koko 1- 635 cm, 0,1 cm:n välein

Tilavuusvirta:

Mittausalue Käytettävissä oleva alue on nopeuden ja kanavakoon funktio tai paineen ja k-kertoimen funktio.

Kuumalanka-anturi**Lämpötila:**

Alue	-10...60°C
Tarkkuus ³	± 0,3 °C
Resoluutio	0,1 °C

Suhteellinen kosteus:

Alue	0...95 % s.k.
Tarkkuus ⁴	± 3 % s.k.
Resoluutio	0,1 % s.k.

Märkälämpötila:

Alue	5...60°C
Resoluutio	0,1 °C

Mittarin käyttöalue:

Elektroniikka	5-45 °C
Kuumalanka	-10 ... 60 °C
Varastointi	-20 ... 60 °C

Korkeus 4000 metriin asti

Suhteellinen kosteus maksimissaan 80% ei konsensoiva

Saasteisuustaso maksimissaan luokka 1 standardin IEC 664 mukaan.

Hetkellinen ylijännite luokka 2

Tiedontallennuskapasiteetti

12700 mittausta ja 100 mittausryhmää. Kussakin mittauksessa voi olla tallennettuna maksimissaan 14 eri mittaussuuretta.

Aikavakio

Käyttäjän määritettävissä.

Vasteaika:

Nopeus	200 msec
Lämpötila	2 minuuttia (T ₆₆)
Kosteus:	< 1 minuutti (T ₆₆)

Mittarin mitat:

Leveys x korkeus x syvyys 8,4 x 17,8 x 4,4 cm

Kuumalanka-anturin mitat:

Pituus	101,6 cm
Pään halkaisija	7,08 mm
Juuren halkaisija	13 mm

Nivelellisen kuumalanka-anturin erikoismitat:

Taittuvan alueen pituus	16,26 cm
Nivelen halkaisija	9,5 mm

Mittarin paino ilman paristoja tai akkuja on 0,27 kg.

Virtualähdevaatimukset

Neljä AA-paristoa, tai verkkovirtalaite (7,2 VDC, 300 mA, 4-18 w)

Yläviitteiden selitykset:

- 1 Kuumalanka-anturin lämpötilakompensoitu mittausalue on 5-65 °C
- 2 Kuumalanka-anturin tarkkuus, $\pm 3\%$ tai $\pm 0,0015$ m/s, riippuen kumpi arvoista on suurempi
- 3 Pitotputkimittausta ei suositella alle 5 m/s nopeuksilla ja on parhaimmillaan yli 10 m/s nopeuksilla.
- 4 Tarkkuus, kun anturin ympärillä oleva ilma on 25 °C. Epävarmuus lisääntyy 0,2% s.k./°C lämpötilan muuttuessa. Sisältää 1% hystereesin.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta.